

FI コン 2 (S-Stage 用) 取扱説明書

製品番号 05-04-0037

適応車種	Ape50 (FI) (AC16-1600001 ~)
	Ape50 (FI) Type D (AC18-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

●ご使用前に必ずお読み下さい

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎補修部品につきましてはリベア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

■特徴

- 非常にコンパクトなボディながら、弊社製 S-Stage ポアアップキットに合わせたセッティング済みの3次元補正マップを内蔵しております。
- 内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る機能も備えております。
- レプリミット回転数も、純正 ECU を上回る 11500rpm となります。

●ご使用にあたっての注意点

◎併用出来ない部品について。

社外品の H.I.D キットや LED ヘッドライトは、バラスト / インバーター (電圧変換装置) からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る場合がほとんどで、製品故障や動作不良の原因となりますので、絶対に同時装着しないで下さい。

社外品の点火装置 (イグニッションコイルやプラグコード) は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により誤動作や製品故障の原因となりますので使用しないで下さい。弊社製ハイパーイグニッションコイルとの同時使用は可能です。

社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより故障の原因となりますので、使用しないで下さい。

◎本製品は防水・防滴構造ではありませんので、雨や水がかかると、本体内に水が浸入し故障する可能性があります。

洗車時も同様にご注意下さい。本体に水が入ってしまった場合は直ちに使用を止めて下さい。

又、付属のスイッチ部分が透明のパネルを使用する際、湿度が高い時や急激な温度変化があった場合などに、本体が湿気を吸い込み、パネルの透明部分に曇りが発生する事があります。

◎本製品のボディは樹脂製です。劣化を防ぐ為に長期、野外にバイクを置く場合はカバー等をかけて下さい。

炎天下の中など過酷な条件下で長期放置しますと、樹脂やゴム製部品の劣化や変形が考えられます。

◎絶対に分解しないで下さい。

大変危険ですので分解や改造を行わないで下さい。又、お客様で分解された場合、点検や修理をお受けする事が出来なくなりますのでご注意下さい。

◎激しい衝撃を与えないで下さい。本製品に強い衝撃が伝わる事は行わないで下さい。

衝撃により内部部品の脱落や断線による修理不能な故障や、本体ケース破損の恐れがあります。

◎お手入れについて 頑固な汚れがある場合は水に少量の中性洗剤を溶かし、ゆっくり丁寧に汚れを落として下さい。

揮発性のあるもの (シンナー・アルコールなど) やコンパウンドを使用すると、樹脂部分の変質の恐れや、パネルが曇ってしまいますのでご注意下さい。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。

ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。


なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川


〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル : 0721-25-8857

製品内容



番号	商品内容	数量	リペア品番
1	FI コン2 ASSY.	1	
2	ハーネス COMP.	1	32200-GFL-T00
3	サブハーネス -2 COMP.		00-05-0042
4	レストアハーネス COMP.	1	38772-FC3-T00
5	サブコード (黄コード)	1	32231-C02-T00
6	サブコード (青 / 黄コード)	1	32231-C03-T00
7	エレクトロタップ	2	00-05-0015 (5ヶ入り)
8	FI コン2 パネル (スイッチ部 穴開き)	1※	
9	FI コン2 パネル (スイッチ部 透明)	1	38775-FC3-T00
10	ラバーキャップ	1	00-05-0045
11	マジックテープセット	1	00-00-0150
12	結束バンド 150mm	5	00-00-0135 (10ヶ入り)

各部名称



※ 8. FI コン2 パネル (スイッチ部 穴開き) は、
1. FI コン2 ASSY. に出荷時貼り付け済みです。
※ リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合は
セット品番にてご注文下さいませ様、お願い致します。

■ 取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

本取り扱い説明書は、弊社製 S-Stage キットが既に装着済みである事を前提に記載してあります。
S-Stage キットを取り付けてから、本取り扱い説明書に従い、FI コン2 を取り付けて下さい。

■ はじめに

本製品は、純正の PGM-FI システムが問題なく作動している事を前提として開発されています。

PGM-FI システム自体にトラブルや不調がある場合は、本製品を取り付けても正しく作動しない恐れや、性能が発揮出来ないばかりでなく、本製品をはじめ他の箇所が故障する原因にもなりかねませんので、必ず PGM-FI システムにトラブルが無い事をご確認頂いた上で、取り付け・使用して下さい。

⚠ 注意

本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。

外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い作業を行って下さい。また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

■ 純正部品の取り外し

1. 水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます
2. 純正サービスマニュアルを参照し、シートボルト及びカラーを取り外し、シートを後方に引いて取り外します。
バッテリーのマイナス端子も外しておきます。



3. 取り外したシート下側の、純正エアクリーナーボックス上部ステーに取り付けられている純正 ECU を、ステーから取り外します。




4. 純正エアクリーナーボックス上部にある、ラバー製のインレットダクトを取り外します。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

5. R. サイドカバーボルトを取り外し、R. サイドカバーを取り外します。



■ハーネスの組み立て

ハーネス COMP. の赤コード（オスギボシ端子）と白コード（メスギボシ端子）に、サブハーネス-2 COMP. のギボシ端子をそれぞれ接続します。


製造上の都合により、ハーネス COMP. と、サブハーネス-2 COMP. のコード色が異なります。

ハーネス COMP. の白コードに、サブハーネス-2 COMP. の桃 / 緑 コード


ハーネス COMP. の赤コードに、サブハーネス-2 COMP. の黒 / 青 コード

を接続して下さい。

▲注意：本取扱説明書中のコード色表記は、ベース色 / ライン色としています。
桃 / 緑という表記のコードは、桃色の被覆に緑色のラインが入っているコードを示します。



■ FI コン 2 の配線接続




① 純正 ECU に接続されているメインハーネスのカバーを開いて、キット付属のサブコード(青/黄コード)を、メインハーネスの同色コードに接続し、サブコード(黄コード)をメインハーネスの黄/黒コードへ、それぞれエレクトロタップで接続します。

② 純正 ECU を元通りエアクリーナー上部のステーに取り付けます。

⚠ 注意


サブコード(黄コード)は、メインハーネスの黄/黒コードへ接続して下さい。同色ではありませんのでご注意下さい。

その後純正 ECU を元通りエアクリーナー上部のステーに取り付けます。



③ 純正燃料インジェクタから、インジェクタ 2P(黒)カプラの接続を外し、サブハーネス-2 COMP. の 2P カプラ(32600-TFC-T00 と文字の入っている物)に接続します。

④ キット付属のハーネス COMP. 2P カプラ(黒)を、純正燃料インジェクタに接続します。



⑤ フレームアース用丸アース端子を、R. サイドカバー内フレームのボルト/アース端子に共締めします。



⑥ ハーネス COMP. の青/黄コードと黒/白コードのオスギボシ端子を、最初にエレクトロタップでメインハーネスに取り付けたサブコードのメスギボシ端子に接続します。ハーネス COMP. の青/黄コードをサブコードの同色コードに接続し、ハーネス COMP. の黒/白コードをサブコード(黄コード)に接続して下さい。

⚠ 注意

ハーネス COMP. の黒/白コードを、サブコード(黄コード)に接続して下さい。同色ではありませんのでご注意下さい。

⑦ ハーネス COMP. の 3P コネクタと、FI コン 2 ASSY. から出ている 3P コネクタをそれぞれ接続します。

⚠ 注意

シート装着時にハーネス類を挟み込まないように、取り回しには注意して下さい。また、初期設定作業を行いますので、まだ設置する必要はありません。

⑧ 接続が完了しましたら、配線に間違いが無いか確認し、問題なければバッテリーを元通り接続します。

■ FI コン 2 の使用方法・セッティングについて

⚠ 重要

FI コン 2 は初期設定が必要です。
初期設定を行わなければエンジンを始動する事は出来ません。


⚠ 注意

ロータリースイッチは、中心部の矢印が指し示す数字もしくはアルファベットが設定値となります。
16 進数表記となっていますので、“A” は 10 “F” は 15 相当となります。


■ スロットルポジションセンサー /MAP 種類選択の初期設定

車両に FI コン 2 を取り付けた初回や、スロットルボディのストッパー
スクリュー（全閉位置を調整するスクリュー）を調整した場合など、
スロットルポジションセンサーの学習が必要になります。


- ① キーを OFF にし、ロータリースイッチを“0”に設定します。
スロットルグリップは全閉状態にしておいて下さい。




- ② 赤と緑の LED が同時に点灯し、緑 LED が 2 回点滅した後、赤・緑共に
消灯します。その後、緑 LED が点滅し始めます。



- ③ この状態のまま、ロータリースイッチを“A”に合わせます。



- ④ スロットルグリップをゆっくりと全開にし、1 秒以上全開のまま保持し
た後、ゆっくりと全閉に戻します。



- ⑤ 全閉に戻すと緑 LED の点滅が止まり、消灯したままになります。
緑 LED の点滅が消灯になった段階で、各車両ごとのスロットルポジ
ションセンサー全閉・全開位置の学習と、MAP 種類の選択が、FI コン 2 の
内部メモリーに正常に学習されました。
(再度、初期設定を行わない限り、キー OFF にしたりバッテリーを外し
ても、学習内容は消えません。)


⚠ 注意

スロットルグリップを全閉に戻した際に、緑 LED の点滅が止まらず点滅し
続ける場合は、全開のまま保持する時間が短かったか、サブコード
(黄コード) の接続不良が考えられます。
また、エンジン仕様に合わせて SW 番号にロータリースイッチを設定せず、
“0” のままであっても、緑 LED の点滅は止まりません。


- ⑥ キーを OFF にし、ロータリースイッチを“5”に設定します。

⚠ 注意

FI コン 2 のロータリースイッチは、MAP 選択・学習後は補正値の増減調整
の機能となります。初期学習後、まずは“5”（標準設定）に設定して下さい。



■ MAP の増減微調整の設定



FI コン 2 は車両個体差やお好みに合わせて、選択した MAP の補正値をロー
タリースイッチの設定で増減調整する事が出来ます。

設定はロータリースイッチの“5”を弊社セッティングの標準値とし、
4・3・2・1 と数値が少ない設定にするほど燃料噴射量をより減量する方
向になります。

6・7・8・9・A・B・・・F と数値が多い設定にするほど燃料噴射量をよ
り増量する方向になります。

ただし、“0”は初期設定専用ですので、0 に設定するとエンジンが停止し
ます。

なお、燃料補正の微調整は全回転域を増減しますので、数値を大きく動
かすとアイドリングしなくなったり、特定の回転域で段つきを起こした
りする事も考えられます。

特に必要のない限り、標準設定である“5”設定にてご使用下さい。

また調整は、キー OFF 時・エンジンアイドリング中問わず変更可能です。

⚠ 警告

走行中は危険ですので変更しないで下さい。
重大な事故の原因となります。

■動作確認

▲ 警告

エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

▲ 注意

下記に記した LED の点灯パターンと異なる場合は、配線の接続不良や学習設定の不良などが考えられます。本取説末尾のトラブルシューティングの内容に従い、各部の確認を行って下さい。

■選択されている MAP の確認

FI コン 2 本体のロータリースイッチは、選択している MAP の増減微調整量を示しています。その為、ロータリースイッチを見ただけでは、現在選択している MAP が何番であるか判断出来ません。下記方法で選択されている MAP の番号を確認する事が出来ます。

- ① キー OFF の状態で、スロットルを全開位置に保持します。
- ② スロットル全開位置を保持したまま、キーを ON にします。
- ③ 赤と緑の LED が同時に点灯し、緑 LED が 2 回点滅した後、赤・緑共に消灯します。その後、緑 LED が点滅し始めます。

- ④ 緑 LED の点滅回数が、選択している MAP の番号 (学習させた SW 番号)

を示しています。

点滅回数をカウントし、選択している MAP を確認して下さい。

表示パターンは、長い点灯 (約 0.7 秒) と短い点灯 (約 0.2 秒) の 2 種類があり、長い点灯は 10 の桁を示します。

表示例)

MAP 選択 3・・・短い点灯 3 回の繰り返し。


MAP 選択 A (10 進数表記で“10”相当)

・・・長い点灯 1 回の繰り返し。

(ゆっくりとした点滅に見えます)

MAP 選択 C (10 進数表記で“12”相当)

・・・長い点灯 1 回、短い点灯 2 回の繰り返し。



- ⑤ キーを OFF にします。なお、緑 LED 点滅中はスターターを回してもエンジン始動出来ません。一旦キーを OFF にしてからエンジン始動を行って下さい。

■動作確認

- ① FI コン 2 の LED を目視しながらキーを ON にします。

赤と緑の LED が同時に点灯し、緑 LED が 2 回点滅した後、赤・緑共に消灯します。

- ② エンジンを始動後、正常に FI コン 2 が動作していれば緑 LED が点灯します。

また、エンジン回転数が純正レブリミット回転数を超えている間は、赤 LED も点灯します。

■外装部品などの復旧

FI コン 2 の動作確認が終わりましたら、配線類の挟み込みなどに注意し、取り外した外装類を元通り復旧します。

▲ 注意: 必ずサービスマニュアルに規定された締め付けトルクを守る事。

■ラバーキャップとパネルについて

FI コン 2 のセッティングを行う際に、ロータリースイッチを回す時のみラバーキャップを取り外して下さい。

▲ 注意

ラバーキャップ無しで走行すると、埃や水などが浸入し FI コン 2 が故障する原因となります。走行時は必ずラバーキャップを取り付けるか、後述のパネルを取り付けて走行して下さい。

セッティングの必要が無くなれば、FI コン 2 に出荷時に貼り付けてあるスイッチ部分が開いているパネルを剥がし、キット付属のスイッチ部分が透明の物に張り替えて頂く事で、防塵・防滴性能が向上し、無用のトラブルを防ぐ効果があります。


▲ 注意

パネルを貼り付ける際は、FI コン 2 上面の 8 角の凹面内に、正確に貼り付けて下さい。凹面からずれて淵部分にパネルが乗り上げてしまうと、隙間から埃や水などが浸入し、FI コン 2 が故障する原因となります。

■レストアハーネス Comp. について


ハーネス Comp. の 3P コネクタに、FI コン 2 を接続する代わりに付属のレストアハーネス Comp. を接続すると、外装類を外さなくても簡単に純正 ECU での燃料噴射制御に戻す事が出来ます。

FI コン 2 をご使用になる場合は、常時携帯しておいて下さい。



▲ 注意

ハーネス Comp. の 3P コネクタ同士を直接接続しないで下さい。純正 ECU 破損の原因となります。



■ MAP 選択について

当製品のセッティングについては、弊社製 S-Stage キット及びハイパーカムシャフトを装着して頂く事が前提です。

その上で、下記給排気系の組合わせであれば、MAP の選択は “A” となります。

- ・純正エアクリーナーボックス（ダクト外し）＋ノーマルマフラー
- ・純正エアクリーナーボックス（ダクト外し）＋弊社製マフラー
- ・弊社製ハイフローフィルター＋ノーマルマフラー
- ・弊社製ハイフローフィルター＋弊社製マフラー

■トラブルシューティング

キー ON にしても、LED が点灯も点滅もしない。	■ FI コン 2 本体に電源が来ていない事が考えられます。 キー ON でハーネス Comp. の 3P コネクタ赤コードにバッテリー電圧が掛かっている事を確認して下さい。 ■ 緑コードの丸アース端子が確実にフレームアースに接続されているか確認して下さい。
キー ON にした際、緑と赤の LED が点灯したままになる。	■ スロットルポジション及び MAP 選択の初期設定がされていない状態です。 初期設定を行って下さい。
エンジンが始動しない。	■ ハーネス Comp. のコネクタが、確実に接続されているか配線接続を再確認して下さい。 ■ 取り付け初回の始動時であれば、ロータリースイッチは “5” になった状態で始動しているか確認して下さい。
キー ON にした際、赤 LED だけが点灯したままになる。	■ 正常にスロットル開度信号を読み込めていない状態です。黒 / 白コードの接続に問題がないか確認して下さい。
エンジン始動後、緑 LED が点灯しない。	■ 正常にクランクパルスを読み込めていない状態です。サブコード（青 / 黄）の接続に問題がないか確認して下さい。
エンジン始動後、緑 LED が点灯する時としない時がある。	■ エンジン始動時にスロットルをあおりながら始動すると、このような症状になる場合があります。スロットルをあおらずに、エンジン始動して下さい。
セッティングが合っていないように感じる。	■ MAP の選択が正しく A に設定されているかを確認して下さい。