

ステアリングダンパーセット 取扱説明書

製品番号 06-01-0439

適応車種	ダックス 125 (JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)
------	---

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ず各キット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎当製品はアルミ材を切削加工後、アルマイト処理を施しております。製造工程上、表面に微細な加工痕や小傷が生じる場合があります。またアルマイト処理の特性上、製品ごとに色調のバラつき、色味や光沢に若干の差、色ムラが生じる場合があります。これらは製造方法及びアルマイトの特性によるもので、予めご了承下さいませようお願い致します。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎当製品はステアリングダンパー :06-01-0441 専用部品です。旧モデルの 06-01-0070/06-01-300 には使用出来ません。
- ◎分解、組み付け作業は、適応車種の純正用サービスマニュアルを参照し確実に行って下さい。
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに経験の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は、取り付け作業は行わずに指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎ステアリングダンパー本体は車体右側に装着します。左には取り付け出来ません。予めご了承下さい。
- ◎ステアリングにガタがある等、正しくメンテナンスがされていない場合、ステアリングダンパーの性能が発揮出来ません。正しくメンテナンスを行って下さい。
- ◎アルマイト製品は経年劣化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。
- ◎弊社製品以外の部品（特にフロントフォーク / ヘッドライトステー / オイルクーラー）使用時には取り付け出来ない場合があります。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

～特 徴～

- ステアリングダンパーキットと専用のステーキットが付属されたセットです。
- ハンドルの振れや路面からのキックバックを吸収し、走安性が向上します。ステアリングダンパー形状を従来のシングルチューブ構造から、高性能なツインチューブ構造に変更する事で、スムーズで安定した減衰特性を実現し高負荷時、適切なダンピングを得る事が出来ます。ストロークは 120mm に設定しました。減衰力調整はボディー一体型ダイヤル式 :28 段階を採用。ステアリングダンパーのシェルボディーはアルミ材を採用し、ガンメタルアルマイトを施しています。付属のピロボール付きダンパーホルダーも同様にガンメタルアルマイトを採用。ダイヤル及びボディー本体の各キャップ、ボルトはゴールドアルマイトを採用。
- SP 武川製アップマフラーやノーマルマフラーと同時装着が可能となっております。
- SP 武川製アルミセンターキャリアと同時装着が可能です。

構成内容

製品名	製品番号	個数
ステアリングダンパーキット	06-01-0441	1
ステアリングダンパーステーキット	06-01-0442	1

※各製品の構成内容及び補修品情報は各製品に付属の取扱説明書に記載しています。

取り付け要領

- 06-01-0442 の取り付け要領に従いステーキットを取り付けます。
- 各部ステー及びホルダーの調整を行い、ステアリングを左右一杯切っても干渉及びステアリングダンパー本体のロッド部のストロークにゆとりがある状態で取り付けを行い、各部品をステーセットの取り扱い説明書の記載の規定トルクで固定します。
- 各部品確認した後、ステアリングダンパー本体の減衰力を最弱設定し、試走を行って下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>