



オイルレベルゲージ 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守下さりようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
- ・万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号：07 07 0191 (シルバー)
 : 07 07 0192 (ブルー)
 : 07 07 0193 (レッド)
 適応車種：Dunk / TACT / ジョルノ (AF77)

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

ノーマルと付け替えるだけでドレスアップ出来るオイルレベルゲージです。手狭な場所でも回し易い形状のデザインとし、アルマイトカラーが際立ちます。カラーバリエーションは3色で、お好みのコーディネートが楽しめます。

ご使用前に必ずお読み下さい

アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすと、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・製品やフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は手を保護し、注意して行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・取り付け作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35以下)で行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いか確認して下さい。(部品の脱落の原因となります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～商品内容～



番号	部品名	数量	リペア品番	入数
1	オイルレベルゲージ	1		
2	Oリング	1	00 00 0093	2


リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

～取り付け要領～

1. Oリングをオイルレベルゲージのネジ部の根元部分に取り付けます。
2. ノーマルのオイルレベルゲージを外し、オイル注入口に弊社オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

～エンジンオイル量の点検～

1. 足場のしっかりした平坦地でメインスタンドを立て、エンジンを2～3分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後にオイルレベルゲージを外します。エンジン停止直後はエンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプ等が熱くなっています。火傷に注意して下さい。
3. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
4. 車体を垂直にして、オイルレベルゲージをねじ込みます。オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。



5. オイル量が下限に近ければ、オイル注入口より上限まで補充します。補充するときに、オイル注入口からこみ等が入らないようにして下さい。また、オイルをこぼした時は完全に拭き取って下さい。
6. オイルレベルゲージを確実に取り付けます。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>