

■「ホイールセンターを出すには」車両のカスタム仕様による10インチアルミホイールの使用条件

すべて弊社製パーツの場合に限ります。	エアバルブ	10-inch 2.5J	10-inch 3.5J
10インチ用φ27正立フロントフォークキット(ドラムブレーキハブ)	乗車時 右	△ ●別売6mmスペーサー必要	× ※同時装着出来ません
10インチ用φ27正立フロントフォークキット(旧タイプディスクブレーキハブ)	乗車時 右	△ ●別売3mm+1mmスペーサー必要	× ※同時装着出来ません
10インチ用φ27正立フロントフォークキット(ダイカストディスクブレーキハブ)	乗車時 左	○ ●キット付属1mmスペーサー使用	× ※同時装着出来ません
10インチ用φ30正立フロントフォークキット(旧タイプディスクブレーキハブ)	乗車時 右	△ ●別売3mm+1mmスペーサー必要	× ※同時装着出来ません
10インチ用φ30正立フロントフォークキット(ダイカストディスクブレーキハブ)	乗車時 左	○ ●キット付属1mmスペーサー使用	× ※同時装着出来ません
10インチ用φ30正立ワイドステムフロントフォークキット(ドラムブレーキハブ)	乗車時 右	○	○
10インチ用φ30正立ワイドステムフロントフォークキット(ダイカストディスクハブ)	乗車時 左	○ ●キット付属1mmスペーサー使用	○
12cm/16cmロングスイングアーム(リアドラムブレーキハブ/ダンパー付き含む)	乗車時 右	○	○
12cm/16cmロングスイングアーム(リアドラムフローティングキット)	乗車時 右	○	× ※同時装着出来ません
12cm/16cmロングスイングアーム(旧タイプブラックディスクブレーキハブ)	乗車時 右	△ ●別売3mm+1mmスペーサー必要	△ ●別売3mm+1mmスペーサー必要
12cm/16cmロングスイングアーム(旧タイプリアディスクブレーキダンパーハブ)	乗車時 左	○ ●キット付属1mmスペーサー使用	○
12cm/16cmロングスイングアーム(リアディスクブレーキダンパーハブ・タイプ2)	乗車時 左	○ ●キット付属1mmスペーサー使用	○