R. クランクケースプロテクター　取扱説明書

製品番号	02-01-0264（シルバー）
	02-01-0265（ブラック）
	02-01-0266（レッド）
	02-01-0267（ゴールド）

適応車種	GROM	（JC92-1000001 ～）
	MSX GROM	（MLHJC92）
	モンキー 125	（JB03-1000001 ～）
		（JB05-1000001 ～）
	モンキー 125 タイモデル	（MLHJB03）
	スーパーカブ C125	（JA58-1000001 ～）
		（JA71-1000001 ～）
	ダックス 125	（JB04-1000001 ～）
		（JB06-1000001 ～）
	CT125	（JA65-1000001 ～）

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）
◎アルマイト製品について経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特　徴～

○アルミ削り出し製のプロテクターです。
○表面処理はカラーアルマイト４種類（シルバー、ブラック、レッド、ゴールド）からお選び頂けます。
○ノーマルと交換するだけの簡単な取り付け作業で、R. クランクケースカバーをドレスアップさせます。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川　〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

番号	部　品　名	個数	リペア品番
1	プロテクター	3	――――――
2	プレーンワッシャ 6mm	3	00-00-2812（6ヶ入り）
3	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x12	3	00-00-0127（5ヶ入り）
4	ラバープレート	1	00-00-0788

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

【GROM、MSX GROM、モンキー125の場合】

○純正のプロテクターを取り外し、②プレーンワッシャ6mm、①プロテクターの順に取り付け、純正ボルトにて締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
純正ボルト
トルク：12N・m（1.2kgf・m）

【スーパーカブC125、ダックス125、CT125の場合】

○④ラバープレートを①プロテクターの縁高さにカットし、写真のように④ラバープレートを貼り付けます。

○純正のプロテクターを取り外し、スーパーカブC125/CT125は③ボタンヘッドソケットスクリュー6x12を、ダックス125は純正ボルトを使用し、①プロテクターを取り付け、①プロテクターを中心に向かって押さえながら規定トルクにて締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー 6x12
トルク：10N・m（1.0kgf・m）

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデーターでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。