

フェンダーレスキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0289

適応車種及び フレーム番号	PCX (JF28-1000001 ~ 1099999)
	(JF28-1100001 ~)
	PCX150 (KF12-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

～特 徴～

○PCX 本来のスタイルを損なう事なく、フェンダーレス化させるキットです。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

■ノーマル車両に取り付けた際、標識角度は約 40°になります。ショックの全長を変更する場合は、番号の識別に支障が生じないように標識の傾斜角度に注意して下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。

(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

■ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	リアフェンダー	1	00-09-0025
2	ライセンスプレートステー	1	21688-KWN-T00
3	リフレクター	2	09-03-840
4	ボタンヘッドスクリュー 6x15	2	00-00-0132 (4 ケ入り)
5	フランジUナット 6mm	1	00-00-0091 (6 ケ入り)
6	ラバープレート	1	00-00-0474

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。


品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川


〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857

1. 水平で安全な場所でセンタースタンドを掛けて車両を安定させます。
2. センターカバー上部のスクリュー1本、フューエルリッド内側のスクリュー2本を外し、センターカバーを取り外します。




▲注意：カバー類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しない様に、注意深く作業を行って下さい。


3. グラブレルカバーを固定しているスクリュー2個を外します。




グラブレルカバーを外側に押し、溝部をグラブレル突起部から外し、グラブレルカバーを取り外します。




4. ボルト4本を外し、グラブレルを取り外します。




5. ボルト2本、スクリュー8本を外し、ボディークバーを取り外します。




6. R/L リアウインカー（空・橙・緑）とライセンスライト（茶・緑）のコネクターの接続を外します。
ボルト3本を外してリアフェンダーを取り外します。



7. ワイヤーバンドを外します。
リアウインカーユニットを固定しているスクリュー各2本を外し、取り外します。



8. ナット2個を外し、ライセンスライトユニットを取り外します。



9. ボルト、ナットを外し、ライセンスプレートを外します。



10. キット内のリアフェンダーに取り外しの逆手順にてリアウインカーユニットとライセンスライトユニットを取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
リアウインカーレンズスクリュー
トルク：0.88N・m (0.09kgf・m)
ライセンスライトユニットマウントナット
トルク：4.3N・m (0.44kgf・m)

11. リアフェンダーにライセンスプレートステーをボタンヘッドスクリュー、フランジUナットにて取り付け、規定トルクまで締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドスクリュー、フランジUナット
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

12. 取り外しの逆手順にて、各コネクターの接続、リアフェンダー、ボディカバー、グラブレル、センターカバーを取り付けます。
13. リフレクターとライセンスプレートをライセンスプレートステーに取り付けます。
その際、リフレクターのライセンスプレートとの接触部にラバープレートを貼り付けます。

