

φ 30 フロントフォークキット（タイプ1/ ディスクブレーキ）取扱説明書

（オフセット 42mm/ ピッチ 172mm）

製品番号 06-01-0192

適応車種	モンキー / ゴリラ (Z50J-1300017 ~)
	(AB27-1000001 ~)
	モンキー (F1) (AB27-1900001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に行って下さい。

◎当製品の取り付けにあたり、別途必要部品があります。詳しくは別ページの“別途必要部品について”をご確認の上、ご用意下さい。

◎当製品にはホイール、ヘッドライトステー、ウインカーステー、フロントフェンダー、ステアリングハンドルは含まれておりません。別途お買い求め下さい。

◎フロントブレーキマスターシリンダーの取り付けに伴いノーマルのスロットルハウジングの取り付けが出来ません。別途ご用意下さい。

◎当製品は、10/12 インチホイール専用です。8 インチホイールでは使用出来ません。(3.5J ホイール使用不可)

◎フロントフォークの変更と共に弊社製ロングスイングアーム及び弊社製リアショックを取り付け、足回りのバランスを整えて下さい。

(※ノーマルスイングアームや4cm/8cm ロングスイングアームとの併用は出来ません)

また、これら足回りの変更によって車体の全高が高くなる為、ノーマルサイドスタンドでは対応出来ません。対応する長さのサイドスタンドを取り付けて下さい。

◎当製品に、ブレンボ社製 4P キャリパーを装着した場合、弊社製 10 インチチューブレスホイール (06-09-0211) の装着は出来ません。

◎当製品付属のフロントブレーキマスターシリンダーにはフルード確認窓がありません。ブレーキフルードの量はカップ内の上限線にてご確認ください。

◎フロントフォーク、トップブリッジ&ステム、ブレーキ等の取り付け作業については、有資格者の分解整備作業にあたる為、整備士資格の持った方に依頼し、専用の設備・工具のある指定工場又は認証工場等で行って下さい。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

◎このフロントフォークキットは、各商品パッケージを1セットにしたキットです。部品構成、補修パーツは各キット内の取扱説明書に記載しています。各キットの取扱説明書をご参照下さい。

◎取り付け要領については、各パートごと各キットに記載しております。各キットの取り付け要領を参照し作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

取付順	製品名	製品番号	個数
1	φ 30 フォーク用トップブリッジ&ステムセット	06-02-0023	1
2-1	フロントホイールハブ	00-06-0216	1
2-2	ホイールスペーサー (1mm)	06-09-1306	1
3	フロントディスクスペーサーセット (ピッチ 172mm 用)	06-08-0173	1
4	フローティングディスクローター	06-08-0176	1
5	フロントフォークアクスル 12x220	00-06-0004	1
6	φ 30 フロントフォーク & フェンダー取付ステーセット	06-01-0171	1
7	キャリパーセット	06-08-0174	1

※各キット構成内容及び補修品番は各キット内の取扱説明書に記載しております。

各キットの構成及び記載内容をご確認下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

～別途必要部品について～

部品名	仕様	対応パーツ
ハンドル	モンキー	弊社ステアリングハンドルパイプ各種
スロットルハウジング	ノーマルキャブレター	下記ホンダ純正部品 53168-166-000 (スロットルハウジング) 1 個 53167-GE4-000 (スロットルハウジング) 1 個 93500-05022-0G (パンスクリュー 5x22) 2 個 Z50J-1300017 ~ 1510400 の車両は 17910-165-640 (スロットルケーブル COMP.) 1 個
	ビックボアキャブレター	弊社製ハイスロットルキット各種
スロットルハウジング (FI 車の場合)	ノーマルスロットルボディ ビッグスロットルボディ	09-02-0223 (ハイスロットル (ケーブル無し))
コンビネーションスイッチ (Z50J-1300017 ~ 1510400 の 車両の場合)	遠心クラッチ車両	02-01-015 (コンビネーションスイッチ)
	マニュアルクラッチ車両	02-01-015 (コンビネーションスイッチ) と 【弊社製クラッチカバー装着車】 02-01-0282 (スタンダードクラッチレバー ASSY. シルバー)
ヘッドライト & ウインカーステー	ノーマルヘッドライトケース及び弊社製 取り付け幅 155mm のヘッドライトケース	05-08-0288
フロントフェンダー	(ノーマル不可) 変更必要	弊社製 10 インチ用フロントフェンダー各種
スイングアーム	(ノーマル不可) 変更必要	弊社製 12cm/16cm ロングスイングアーム各種
リアショック	(ノーマル不可) 変更必要	弊社製リアショック (12cm は 305mm、16cm は 330mm)
サイドスタンド	ノーマルステップ	06-13-0057 (Z50J-1110254 ~ 2005463)
		06-13-0007 (Z50J-2100001 ~ / AB27-1000001 ~)
ホイール	(ノーマル不可)	06-09-033 (10 インチホイール /2. 5J/ ケミカルポリッシュ /1 輪分)
		06-09-0217 (10 インチホイール /2. 5J/ ブラック /1 輪分)

※詳しくは弊社総合カタログ又は WEB SITE をご覧下さい。

～タイヤとシリンダーヘッドの干渉について～

当製品はシリンダーヘッドやボアアップの組み合わせによりタイヤとの干渉を示した表記です。

下表を参考に、同時装着可能な組み合わせをご確認下さい。

なお、下表はタイヤとシリンダーヘッドとの干渉を示した物です。フロントフェンダーの取り付け位置や形状、個体差により干渉する場合があります。取り付け位置調整をしても干渉する場合、干渉部分をカットして対応して頂く場合があります。ご了承下さい。

なお、12 インチホイールは、モンキー／ゴリラ用弊社製に限ります。

オフセット 42mm					
シリンダーヘッド	排気量	使用タイヤ			
		10 インチ			12 インチ
		100/80-10	3. 50-10	100/90-10	110/60-12
Super Head+R	88 ~ 106cc	○	○	○	○
	124 ~ 125cc	○	○	○	○
	138cc	○	○	○	○
	148 ~ 158cc	○	○	○	○
Super Head 4-Valve+R	88 ~ 106cc	○	○	○	○
	124 ~ 125cc	○	○	○	○
	138 ~ 148cc	○	○	○	○
DOHC 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○	○	○
	124 ~ 125cc	○	○	○	○
	138cc	○	×	○	○
DESMO 4-Valve	100 ~ 106cc	○	○	○	○
	124 ~ 125cc	○	○	○	○
	138cc	○	×	×	×

■取り付け要領

○純正サービスマニュアルを用意します。

○別途、必要パーツを用意します。

○各キット内の構成を確認します。

○まずは、トップブリッジ & ステムセットの取り付け要領を参照し、製品内容の取付順に従い取り付け作業を行って下さい。