



Ape サイドスタンドブラケット 取扱説明書

商品番号 06-08-0183

適応車種およびフレーム番号

Ape 50 : AC16-1000001 ~

Ape 100 : HC07-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

当製品の取り付けは、STDのLステップブラケットを取り外して使用する事を前提としております。同時装着は出来ませんのでご注意下さい。

当製品をApe 100に使用する場合は、下記のApe 50用のホンダ純正部品が別途必要となります。

- ・サイドスタンドバーCOMP.(50530-GEY-000ZA) × 1
- ・サイドスタンドスプリング (50535-KW7-900) × 1

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 特 徴 ～

この商品は、ステップの交換等で、STDのステップブラケットを取り外した際に使用するサイドスタンドブラケットのセットです。

Ape 50に使用する場合は、STDのサイドスタンドバー、スプリング、ボルト及びナットはそのまま移植可能です。

～商品内容～



番号	商品内容	数量
1	サイドスタンドブラケットCOMP.	1
2	サイドスタンドスイッチコネクター	1
3	フランジボルト 8 × 2.5	4

～取り付け要領～

1. SET内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. 車両をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。



4. サイドカバーを取り外し、サイドスタンドスイッチコネクター（緑色の2Pコネクター）を外します。



5. 取り外したコネクター部にKIT内の サイドスタンドスイッチコネクターを差し込みます。



6. サイドスタンドスイッチのハーネスをフレームのクランプ部分より外します。
7. サイドスタンドスイッチの取り外し
Ape50の場合
6mmのスペシャルボルトを外し、サイドスタンドスイッチを取り外します。
Ape100の場合
フランジボルト6×8を外し、サイドスタンドスイッチガードを取り外します。
その後6mmのスペシャルボルトを外し、サイドスタンドスイッチを取り外します。
8. サイドスタンドナットを緩めます。



9. L. ステップブラケットをフレームに固定している2本のボルトを緩め、L. ステップブラケットを取り外します。
10. サイドスタンドスプリング、サイドスタンドピボットボルトを外し、L. ステップブラケットから、サイドスタンドバーを外します。

注意：サイドスタンドスプリングの取り外し作業の時は、スプリングフック等の工具を使用し、注意しながら作業をして下さい。



11. 取り付け

Ape50の場合

要領(10)でLステップブラケットから取り外した部品を、サイドスタンドブラケットCOMP.に取り外しの逆の順序で組み付けます。

Ape100の場合

要領で(10)で取り外した部品の中から、サイドスタンドナット、サイドスタンドピボットボルトを再使用して別途用意したサイドスタンドバーCOMP.、サイドスタンドスプリングとともにサイドスタンドブラケットCOMP.に取り外しの逆の順序で組み付けます。サイドスタンド摺動面には、グリースを塗布して下さい。



12. エンジンのクランクケース下部の4か所のネジ穴にサイドスタンドブラケットCOMP.をフランジボルト8x25を使用して取り付けます。



13. サイドスタンドナットを締め付けます。



注意：取り付けについては、必ず指定トルクを守り安全に作業を行って下さい。

締め付けトルク

サイドスタンドピボットボルト	10mm	10N・m(1.0Kgf・m)
サイドスタンドナット	10mm	29N・m(3.0kgf・m)
フランジボルト	8x25	22N・m(2.2kgf・m)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>