

フロントブレーキレバーセット 取扱説明書

製品番号	06-08-3012 (ケーブル 750mm)
	06-08-3013 (ケーブル 940mm)
	06-08-3014 (ケーブル 1050mm)

適応車種	モンキー / ゴリラ (Z50J-1600008 ~) (AB27-1000001 ~ 1899999)
	モンキー (F1) (AB27-1900001 ~)
適応条件	弊社製ハイスロットルキット装着車両

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎当製品は、ノーマルのスロットルハウジングとの同時装着は出来ません。弊社製ハイスロットルキットをご使用下さい。
- ◎ブレーキケーブルはノーマルブレーキ専用です。
- ◎レバーホルダーはハンドルパイプ径 22.2mm 専用用品です。他のサイズのハンドルには取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎レバーホルダーのミラー取り付けネジは M10x1.25 です。ノーマルのミラーはネジ径が異なる為、取り付け出来ませんのでご注意ください。
適応するスロットル及びミラーは弊社総合カタログ又は WEB カタログにてご検証下さい。

～特徴～

- モンキー / ゴリラにハイスロットルハウジングを取り付けた際に使用するブレーキレバーのキットです。
- このレバーを使用する事によりブレーキレバー側でケーブルの遊び調整が可能になり、整備性が向上します。
- アジャストタイプレバー対応のフロントブレーキケーブルをセットしております。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	フロントブレーキレバー ASSY.	1	06-08-3002
2	フロントブレーキケーブル ASSY.	1	00-00-2075 (750mm)
			00-00-2077 (940mm)
			00-00-2076 (1050mm)
3	サブコード	1	09-03-0007 (2ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○アジャストナット、ジョイントピンを取り外し、ブレーキアームからブレーキケーブルの接続を外し、ブレーキケーブルをブレーキパネルのホルダ部から取り外します。

○ヘッドライトユニット取り付けスクリュー2本を外し、ヘッドライトケースよりヘッドライトユニットを取り外します。
フロントストップスイッチのギボシを外し、ノーマルのスロットルハウジングを取り外します。

○①ブレーキレバー ASSY. をハンドルパイプに仮締めして、レバーの位置決めをします。
位置が決まればボルトを規定トルクで締め付けます。

▲ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。
ボルト
トルク : 8N・m (0.8kgf・m)

○ブレーキレバー ASSY. にキット内の②フロントブレーキケーブル ASSY. を取り付け、ノーマルのブレーキケーブルの取り回しを参考に車体に取り付けて下さい。

※取り付け時、ブレーキケーブルエンド、ブレーキレバーのピボット部に少量のグリスを塗布して下さい。

○ブレーキレバー ASSY. のフロントストップスイッチのコードをヘッドライトケースに通して、コードを接続します。
ヘッドライトユニットを取り付けます。

※モンキー (FI) 車の場合は、付属の③サブコードを使用しストップスイッチを接続して下さい。

○ブレーキレバー側、ブレーキパネル側のアジャストボルトでケーブルの遊びを調整します。

エンジンを始動して、ブレーキレバーを握った時にのみブレーキランプが点灯する事を確認して下さい。

※遊びは、ブレーキレバー先端で 10 ~ 20mm に調整して下さい。

※ブレーキレバー側のアジャスターにて調整する場合、ブレーキケーブルとアジャスターが噛み込み、調整しづらい場合があります。

その様な場合は工具を使用して調整して頂くか、一旦アジャスターよりブレーキケーブルを引き出し、調整して頂く必要があります。
予めご了承下さい。