ハンドルクランプヘルメットホルダー　取扱説明書

製品番号	08-01-0109 （ヘルメットホルダーセット）
	08-01-0108 （ハンドルクランプセット）
適応車種	汎用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品はハンドルパイプ径φ 22mm 及びφ 22.2mm ハンドル専用品です。その他のハンドルサイズには取り付け出来ませんのでご注意下さい。

～特　徴～

○ハンドルパイプに取り付けるヘルメットホルダーキットです。
○ハンドルホルダーをコンパクトなサイズで設計しているので、レバーやスイッチ類との同時装着が容易に行えます。
○ハンドルクランプを 2 ピース構造としている為、一体構造では取り付け出来ない箇所（トップブリッジ近辺等）にも取り付け可能です。
○ホンダ純正ヘルメットホルダー（50710-GCN-003）と互換性のある形状を採用しているので、ヘルメットホルダーをハンドルへ移設する使用方法も可能です。（ホンダ車に限る）

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
（ケガの原因となります。）
■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川　〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

製品内容

番号	部　品　名	数量	リペア品番
＊1	ヘルメットホルダー（鍵 2 個付）	1	50710-GEY-T10
2	ホルダー	1	50711-000-T02
3	ハンドルクランプ	1	50712-000-T01
4	プレート	1	50713-000-T00
5	ソケットキャップスクリュー 6x20	1	00-00-0245（4 ケ入り）
6	低頭 6 角穴付ボルト 6x10	1	00-00-0529（4 ケ入り）
7	ソケットセットスクリュー 6x12	1	00-00-0530（4 ケ入り）
8	ボルトキャップ 6mm	1	00-02-001（6 ケ入り）
9	6 角棒レンチ 5mm	1	――
10	6 角棒レンチ 4mm	1	――
11	6 角棒レンチ 3mm	1	――

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。
※ 08-01-0108 には＊は付属しません。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○①ヘルメットホルダーに⑦ソケットセットスクリュー 6x12 を取り付けます。
※写真を参考に取り付けて下さい。
※ホンダ純正ホルダーを使用する場合は取り付け不要です。

○①ヘルメットホルダーに④プレート、②ホルダーを⑥低頭 6 角穴付ボルト 6x10 で取り付けます

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
低頭 6 角穴付ボルト
トルク：8N・m（0.8kgf・m）

○ハンドルパイプの取り付けたい箇所にセットし、③ハンドルクランプを⑤ソケットキャップスクリュー 6x20 で取り付けます。
※ネジロック剤を塗布して下さい。
※防犯性を高めたい場合、キット付属のネジと同じ長さの盗難防止ネジを別途購入し、取り付けて下さい。
（その場合記載の締め付けトルクと異なる場合があります。）

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：10N・m（1.0kgf・m）

○取り付けた⑤ソケットキャップスクリュー 6x20 に⑧ボルトキャップ 6mm を装着します。
※ボルトキャップの固定には、ボンド（KONISHI 社製 G17 相当品）を適量塗布して固定して下さい。
また、ボルトキャップが入り難い場合は、ボルトキャップを痛めないように押し込み装着して下さい。