

# ツーリングバック（ハンドルカウル用）取扱説明書

製品番号 08-01-0175

適応車種	汎用：(スクーターハンドルカウル付き車両 / カブ等)
弊社取付 確認車両	・リトルカブ (AA01 ※スーパーカブは除く) ・スーパーカブ 50/110 (AA04/AA09/JA07/JA10/JA44/JA59) ・スーパーカブ 110 タイモデル (MLHJA56) ・ジョルカブ (AF53) アドレス V125 (K5 ~ K9 ウィンター仕様含む) Let's4 (UZ50DL2) ・N-MAX (SED6J/SE86J)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎オートバイのハンドルカウルに固定しますが、積載重量超える場合は操作が不安定になります。また、防犯上、車両から離れる際は積載物も降車させるよう心がけて下さい。搭乗者の操作や、歩行者、他の車両へ支障をきたさない様に十分ご注意下さい。

◎当製品は、紫外線や水漏れなどの影響を受け、生地に焼けや色あせを生じる場合があります。雨天時や長時間の炎天下でのご使用はお控え下さい。

◎完全防水ではありません。雨天時のご使用はお控え下さい。

◎車体と擦れ、傷等が付く場合は、事前に傷防止のフィルム等を貼り付けておく事をお勧めします。

◎面ファスナーに密着性が衰えてきた場合は車両への取り付け使用することを避け、お取り替え下さい。

◎破損の際は積載物の脱落防止のため、使用する事を避け、お取り替え下さい。

◎走行時のスマートフォンの操作及び視認は行わないで下さい。

◎取り付け方法によって操作性や他の走行車両の視認性に関わる為、必ず守って下さい。

## ～特徴～

○フロントハンドルカバーに取り付けるツーリングバックです。メイン容量は1.1Lとスマートフォンを収納する2箇所あり、USBコードをバック内に取り回す事が可能で充電する事が出来ます。バック上面の特殊フィルムは、タッチパネル対応グローブであれば操作する事も可能です。

又ワンタッチで取り外し可能な為、ツーリング先ではウエストポーチとしてご利用頂け貴重品等を収納するのに最適です。

材質：ナイロン カラー：ブラック 最大積載量：1.0Kg

サイズ：約（高）100mm x （幅）240mm x （厚）150mm

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■取り付けや積載時は必ず停車時に行ってください。（走行中に行くと事故につながる恐れがあります。）

■走行前は必ず点検して下さい。（脱落の原因となります。）

■積載物の脱落防止を心がけて下さい。

■走行時のスマートフォンの操作及び視認は行わないで下さい。（事故の原因になるほか罰せられます。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検を行った際に損傷箇所が見つかった場合は使用する事を避け、お取替え下さい。

（そのまま使用すると積載物の脱落、事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部品名	個数
1	ツーリングバック (ハンドルカウル用)	1
2	クラレ P-N テープ A	2

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ハンドルカウルに①ツーリングバックのバックル部 (爪部) を仮止めし、ベルトの長さ調整をします。



○写真を参考にベルトの長さ調整した際、スロットルワイヤ部がベルトの近くにある場合は必ずケーブルの動きの妨げにならない様な取り回しを行います。

余ったベルトは必ず垂れない様にして下さい。

**車種によりベルトが余り過ぎる場合**

○写真を参考にベルトを一度バックルとトライグライトを取り外し、ベルトバックル部を結合した時にベルトが内側に来る様に通し直します。

※スロットルケーブルを一緒に縛らないで下さい。



○長さ調整が出来れば一度バックを取り外し (バックの取り付け位置を覚えておくか、マスキングテープ等で四隅位置が分かる状態にします。)

①ツーリングバックのカウルとの接触面側に面ファスナー縦：約 37mm x 横：約 100mm の箇所があります。

写真を参考にカウルの側に②クラレ P-N テープ A 2 枚貼り付けます。

※ラインに沿って②クラレ P-N テープ A を貼り付けます。



○②クラレ P-N テープ A を貼り付けられたら、再度①ツーリングバックを取り付け、軽くカウル側に①バックを抑えます。面ファスナー同士がくっついた事を確認します。

○ステアリングを左右に切って、何も干渉する事が無くしっかり固定されている事を確認します。

▲注意：走行中のスマートフォンの操作及び視認は行わないで下さい。