



ストリームライン ウィンカーキット 取扱説明書

商品番号 : 09-03-0927 (メッキ)
: 09-03-0928 (ブラック)
適応車種 : Grass Tracker / BIG BOY
フレーム番号 : NJ47J-117126~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

～特徴～

内部のシルバーメッキフレクターがバルブの光を反射し、美しい光を放ちます。
ウィンカーが点滅しない状態であっても、透明感を感じさせるウィンカーです。
本体は軽量、取り付け部はラバー式なので、走行中の振動によるウィンカーへの負担を少なくする設計になっております。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
商品のお手入れする際には、ガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形の恐れがあります。
STDステアリングステム取り付け専用。
交換用バルブ
12V15W ガラス形状：G18 金形状：BAY15S



注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法定速度を守り適法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)
- ・使用するバルブは必ずアンバーバルブを使用して下さい。クリアーバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準(第41条第8項第5号)違反となります。



警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数
1	フロントレフトウインカーCOMP. (ショートボルト)	1
2	フロントライトウインカーCOMP. (ショートボルト)	1
3	リアレフトウインカーCOMP. (ロングボルト)	1
4	リアライトウインカーCOMP. (ロングボルト)	1
5	フロントレフトウインカーステー	1
6	フロントライトウインカーステー	1
7	サブコード	4
8	バルブ (アンバー) 12V 15W	4

～ 取 り 付 け 要 領 ～

バルブ交換

ウインカーレンズを外し、付属の12V 15Wのバルブに交換して下さい。(標準で12V 10Wのバルブが入っています。)

フロントウインカー

1. ヘッドライトレンズを取り出し、ヘッドライトケース内のフロントウインカー接続カブラを外して下さい。
2. ステアリングステムのフロントフォーク固定ボルトを外し、フロントウインカー及びウインカーブラケットを取り外して下さい。
注意：フロントホイールスタンド若しくはジャッキ等で車体前輪部を持ち上げ作業して下さい。
3. 、 フロントウインカーステーの折り返しの、幅が広い方がフロント方向に向くように、10.5mm穴をステアリングステムにSTDボルトにて取り付け規定トルクにて締め付けて下さい。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 33 \text{ N} \cdot \text{m} (3.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$
4. 、 フロントウインカーステーの9mm穴に、ウインカーCOMP.を差し込み、ウインカー本体が地面に対して水平になるように付属のフランジナットにて固定して下さい。
この時、ウインカーの水抜き穴が下方向になるように取り付けして下さい。
5. ヘッドライトケース内のフロントウインカーカブラにサブコードを接続し、ウインカーCOMP.のコードを左右間違えないように接続して下さい。

	プラス	マイナス
ウインカーCOMP.	赤	黒
サブコード	橙	若葉

6. ウインカーコードをヘッドライトケース内でまとめ、ヘッドライトレンズを取り付けて下さい。
7. メインスイッチをONにし、左右ウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認をして下さい。

リアウインカー

1. シート固定ボルトを外し、シートを車体より取り外して下さい。
2. リヤフェンダー上にある、リアウインカー接続カブラを取り外して下さい。
3. リヤウインカーステー固定ボルトを外し、リアウインカー及びウインカーステーを取り外して下さい。

4. 、ウインカーCOMP.の付属ナットのフランジ側をフレームに向けて、ウインカーコード及びウインカーネジ部をSTDウインカーステーが固定されていたネジ部に通し、ウインカー本体が地面に対して水平になるように付属のナットにて調整し固定して下さい。
5. リヤフェンダー上のリアウインカー接続カブラとサブコードを接続し、ウインカーCOMP.のコードを左右間違えないように接続して下さい。

	プラス	マイナス
ウインカーCOMP.	赤	黒
サブコード	橙	若葉

6. メインスイッチをONにし、左右ウインカーが正常に作動するかを確認して下さい。正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良等が考えられますので再度確認をして下さい。

～ バ ル ブ 交 換 要 領 ～

1. ウインカー水抜き穴より細いマイナスドライバー等を差し込み、ウインカーレンズを取り外して下さい。
注意：ウインカーレンズに取り付け用の爪がありますので、強引に取り外しますと爪が折れる場合があります。



2. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で右に回し、ウインカーバルブを取り外して下さい。
3. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ウインカーバルブを取り付けて下さい。
4. ウインカーレンズの爪をウインカーケースに差し込み、レンズを強く押し込みながら取り付けして下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>