



アルミステップバー S E T 取扱説明書

商品番号：09 10 003
適応車種：モンキー Z50J-1300017 ~
ゴリラ
C D 5 0
A p e

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

No	Description	QTY
1	ステップバー	2
2	ソケットセットスクリュー M5×6 SUS	4
	Lレンチ 2.5mm	1

ステップアーム

ネジロック

T = 5.9 N · m
(0.6 k g f · m)

⚠ 注意

- 取り付け作業を行なう際は、安全に十分注意して作業を行って下さい。
- ノーマルステップラバーを抜き取る際には車両が倒れない様、十分安定させて作業を行なって下さい。
- 緩み防止の為、必ずソケットセットスクリューにネジロック剤を塗布して規定トルクで締め付けて下さい。
- 走行後は必ず点検をし、緩みが無い事を確認して下さい。緩みがある場合は、再度ネジロック剤を塗布して規定トルクで締め付けて下さい。

【取り付け要領】

ノーマルステップラバーを抜き取ります。

ステップアームのストッパー部を(1)ステップバーの溝の部分に合わせ、ストッパーに当たるまで差し込みます。

ソケットセットスクリューにロックタイトを塗布し、締め付け、ロックします。

トルク = 5.9 N · m (0.6 k g f · m)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承ください。

クレームについては、一切お受け致しかねます。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、部品発注時に必要となりますので、保管下さいませ、お願い致します。単品部品をご購入の際は、商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、単品部品に付きまして不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
株式会社 SPECIAL PARTS 武川
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>