

タックロールシート 取扱説明書

品番	適合車種	フレームNo.
09-11-0166	モンキー キャブレター車 (5Lタンク)	Z50J-1600008 ~ 2499999 AB27-1000001 ~ 1399999
09-11-0167	モンキー (F1) 車	AB27-1900001 ~

※キャブレター車のZ50J-1300017～1510400とAB27-1400001～1899999は、ノーマルキャリアとの干渉の可能性がある為、対象外としていますが、弊社製Zキャリア、グラブバー、キャリアレスキットと交換する事で取り付け可能となります。
 ※F1車は、弊社製バッテリーケースキット(品番:05-06-0007)を使用し、バッテリー搭載位置を車体左サイドへ移動する必要があります。
 ※F1車は、ノーマルキャリアとの干渉の可能性がある為、弊社製Zキャリア、グラブバー、キャリアレスキットと交換する必要があります。

まえがき

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き有難うございます。ご使用につきましては、下記内容をご理解の上ご使用下さいませお願い申し上げます。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- 取り付けの際には、工具等を準備し、取付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご相談されることをお勧め致します。
- 当製品使用中に発生した事故、怪我、物品の破損等に関して如何なる場合においても弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- 他社製品との組合せは保証対象外になりますのでご遠慮願います。
- 当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は保証の対象にはなりません。
- フューエルタンク等に擦り傷が発生する場合があります。擦り傷を軽減する処理を行う事をお勧め致します。
- 性能、デザイン、価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- クレームについては、材料及び、加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後3ヶ月以内を限度として修理又は交換させていただきますが、工賃その他費用は対象となりません。
- この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンやマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品破損・ケガの原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術、知識のない方は、作業を行わない下さい。(技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備を行った際、損傷部品が見つかった場合、その部品を再使用せず損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉したような場所では、エンジンを始動しないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落等で、事故につながる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 点検や整備を行う際は、当取扱説明書やサービスマニュアル等に記載されている、要領、手順に従ってください。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 指定した部品以外の部品使用は、一切行わない下さい。(部品破損により事故につながる恐れがあります。)

ご使用上の注意

本製品は防滴シート入りですが、過度の水濡れにはご注意ください。
 シート後端部分に体重を掛け過ぎないようにして下さい。シートがキャリアに干渉する可能性があります。
 本製品は1名乗車専用です。絶対に2名以上で乗車しないで下さい。変形や破損の恐れがあります。

株式会社 スペシャルパーツ 大川  〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp
 お問い合わせ専用ダイヤル: 0721-25-8857

キット内容

番号	部品名	個数	リペア品番
1	シート ASSY.	1	-
2A	フロントシートステー A (キャブレター車用)	1	77105-GEF-T20
2B	フロントシートステー A (インジェクション車用)	1	77105-GEL-T10
3	L. リアシートステー	1	09-11-0513 (L/R セット)
4	R. リアシートステー	1	
5	フランジUナット M6	4	00-00-0091 (6ヶ入り)
6	フランジボルト 6 × 20	2	00-00-0473 (4ヶ入り)
7	カラー (4mm)	2	37210-GS9-T00

※2Aは09-11-0166のみ付属
 ※2Bは09-11-0167のみ付属

シートベースはPP(ポリプロピレン)製、表皮はホールド感を高めるノンスキッドタイプ。

取り付け

純正サイドカバーを取り外します。→リアショックの上部ナットを緩めます。
 →シート前部分を固定している、ボルトとナットを外します。→後方に引き抜くように純正シートを取り外します。

- ⑤フランジUナットを使い、リアシートステーをシート裏面に取り付けます。
- ⑥フランジボルトと場合により⑦カラーを使い、フロントシートステーをシート裏面に取り付けます。
 ※フロントシートステーの前後方向と穴位置に注意して下さい。
 ※付属の⑦カラーは、キャリアとの間隔を詰めたい等の調整に使用して下さい。
 純正シートと同じ位置に取り外しと逆手順で①シート ASSY. を取り付け、各ボルト、ナットを規定トルクにて締め付けます。

注意: 必ず規定トルクを守る事。

