

# ピリオンシート 取扱説明書

製品番号 09-11-0244 (ブラック)

適応車種	スーパーカブ 70 デラックス (C70)
	スーパーカブ 90 デラックス (HA02)
	スーパーカブ 110 (JA07、JA10、JA44、JA59)
	クロスカブ 110 (JA45、JA60)
	GT125・ハンターカブ (JA55、JA65)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意ください。
- ◎スーパーカブ 70/90 であっても、カスタム/スーパーカスタムはキャリア形状が異なる為、装着出来ません。
- ◎ピリオンシートのベルトは補助的なものです。タンデム走行する際は運転者につかまって頂くか、リアキャリアをつかんで下さい。
- ◎当製品を取り付けた場合、車両を移動させる際にピリオンシート（タンデムベルトも含む）を持って、車両を移動させないで下さい。
- ◎当製品は防滴シート入りですが、過度の水濡れにはご注意ください。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎シート表皮は経年変化により、色褪せ等発生する場合がございます。予めご了承下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

## ～特徴～

- リアキャリアに装着する事でパッセンジャーへの快適性と安全性を高める事が出来ます。  
 又、シート本体にはパッセンジャーの姿勢確保の為、ベルトを装備。シート内部に耐振動性、クッション性に優れたスポンジを採用。これにより走行中の疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
- 対象キャリアに合わせた差し込み形状と専用固定フックを採用。これにより工具を必要とせず、簡単にピリオンシートの脱着が可能になります。又、差し込み形状のフィット感と固定フックの張力により、リアキャリアに確実に固定されます。
- サイズ：縦約 300mm x 横約 300mm x 厚さ約 55mm

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL: http://www.takegawa.co.jp

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は取り扱い説明書又はサービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければその部品を再使用する事は避け、損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容



番号	部品名	個数
1	ピリオンシート	1
2	緩衝材	2

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ピリオンシートの後ろ側のフックステーを写真の丸部分に落とし入れ、ピリオンシートをキャリアの上に載せます。この時フックステーは真横に向けておいて下さい。  
 ※キャリア側にキズの懸念がある方は、キャリア側のふちに保護シートを貼り付けてご使用下さい。



## 【GT125・ハンターカブに 取り付ける場合】

○ピリオンシート前側のツメ部分をキャリアにはめ込みます。シート前側の真ん中部分を上からキャリアに押し付け、シート後ろ側からシートベース部を前側に差し込みます。



○ピリオンシートの前側のツメがしっかりとキャリアにはまった事を確認したら、後ろ側のフックステーを下方方向に引っ張りながら回し、キャリアの引っ掛かる箇所引っ掛けます。

## 【スーパーカブ/クロスカブに 取り付ける場合】

○ピリオンシート前側のツメ部分をキャリアにはめ込みます。  
 ※車両の個体差により、ピリオンシートとリアキャリアの間に隙間が空き、ガタつくものがあります。その場合、商品に同梱している緩衝材をピリオンシートに貼り付け、ご使用下さい。



○ピリオンシートの前側のツメがしっかりとキャリアにはまった事を確認したら、後ろ側のフックステーを下方方向に引っ張りながら回し、キャリアの引っ掛かる箇所引っ掛けます。