



ハンドル変換ホルダー 取扱説明書

商品番号：06-02-0020（シルバー）

：06-02-0021（ブラック）

適応車種及びフレーム番号

モンキー：Z50J-1300017~2699999

：AB27-1000001~1809999

：AB27-1900001~

DAX：AB26-1000001~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎当製品の取り付けにはハンドル周りの脱着等の作業が必要になります。上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
- ◎使用する場合は、別途パイプハンドルをご購入下さい。
- ◎使用出来るバーハンドルの径はφ22.2です。

～特 徴～

- アルミ合金削り出し製造しております。ノーマルのトップブリッジを交換することなくバーハンドルに変更出来、カスタム感をアップします。
- ノーマルの折りたたみハンドルからバーハンドルタイプに変更することにより、お好みのハンドル形状、ハンドル位置が選択出来ます。
- ハンドルホルダーにはアルマイト処理を行い、耐食性をアップさせています。



注意

この表示を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）




警告

この表示を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
- ◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～商品内容～




番号	部 品 名	個数	リペア品番	入 数
1	ハンドルホルダーロワ L	1		
2	ハンドルホルダーロワ R	1		
3	ハンドルホルダーアッパー	2	00-06-0052 (シルバー)	2
			00-06-0053 (ブラック)	2
4	ソケットキャップスクリュー 6×30	4	00-00-0365	4
5	ソケットキャップスクリュー 10×25	2	00-00-0366	2

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
 予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

☆取り付け要領は、モンキー12V車両ベースです。年式の古い車両等の場合は純正サービスマニュアルを参照し作業を行なって下さい。


1. ハンドルからスイッチハウジング及びスロットルハウジングを取り外します。
2. ハンドルホルダーノブを回し、ハンドルを取り外します。



3. トップブリッジ裏側のナットを外し、ハンドルホルダーを取り外します。



4. トップブリッジにキット内のハンドルホルダーロウL/Rをキット内のキャップスクリュー10×25、ノーマルのフランジロックナットを用いて取り付けます。



5. ハンドルの位置を決め、ハンドルホルダーの前方のボルトを規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$$T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} \ (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



6. 再度、ハンドルパイプの位置を確認し、後方のキャップスクリューを規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。


$$T = 10 \text{ N} \cdot \text{m} \ (1.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



7. ハンドルホルダーを取り付けたフランジロックナットを規定トルクまで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$$T = 39 \text{ N} \cdot \text{m} \ (4.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$$



8. 再度、ハンドルパイプの位置を確認します。

取り付けたステアリングハンドルに取り外したスロットル、レバー、ハウジング類等を取り付けます。

△注意：ノーマルハンドル位置より高いハンドルバーを使用された場合、別途ブレーキケーブル、スロットルケーブルが必要となる場合があります。

：ノーマルのハンドルにレバーホルダーが付いている年式の車両は別途ブレーキレバー、スロットルハウジング等が必要となります。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>