


FICON PC ソフト及びスマホアプリでの追加データ使用方法

FICON Type-E や FICON Type-X で追加プリセットマップデータが発生した場合の PC ソフトやスマホアプリでの反映の仕方を説明します。

PC ソフトの場合



弊社 PC ソフト置き場から再度ダウンロードしてインストールします。
[http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEe \(GROM_JC61\) setup.exe](http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEe (GROM_JC61) setup.exe)
[http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEe \(MONKEY125_JB02\) setup.exe](http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEe (MONKEY125_JB02) setup.exe)
[http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEEX \(GROM_EASY\) Install.exe](http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEEX (GROM_EASY) Install.exe)
[http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEEX \(MONKEY125_JB02_EASY\) Install.exe](http://www.dilts-japan.com/takegawa/FICON_TYPEEX (MONKEY125_JB02_EASY) Install.exe)

ソフトの URL、インストール方法は従来と同じです。
 従来のソフトをコントロールパネルからアンインストールをしてください。
 ダウンロードが完了しましたらインストールを開始してください。
 これでバージョンアップされたプリセットマップが使えるようになります。

iOS アプリの場合



apple store からバージョンアップの通知が届いていたら、必ず新しいアプリにバージョンアップしてください。
 バージョンアップしたアプリを起動しモデル選択画面を表示します。

最初に①の「再読み込みボタン」を押して最新の状況を確認します。
 購入したモデルデータにアップデートがある場合、「アップデート有」②と表示されます。
 新しいデータがないものは「購入済み」③のままです。
 アップデートがある場合、「リストア&データアップデート」④をタップします。
 しばらくすると「ダウンロードしました」のメッセージが表示され、すべてが購入済みになります。
 「OK」を押すと、メッセージが消えます。

注意 新しいデータを反映させるには必ず一度他のモデルを選択する必要があります。(下記選択方法)

一旦「FREE TRIAL」⑤を選択し、確認で「OK」を押して、FREE TRIAL にモデルを切り替えます。
 その後再度使用したいモデルをタップ⑥し、確認で「OK」を押してください。
 これでバージョンアップされたプリセットマップが使えるようになります。

Android アプリの場合



データのアップデートがあると Play ストアからバージョンアップの通知が届きますので、アプリのバージョンアップを行います。
 バージョンアップしたアプリを起動し、モデル選択画面を表示します。

注意 新しいデータを反映させるには必ず一度他のモデルを選択する必要があります。(下記選択方法)

一旦「FREE TRIAL」①を選択し FREE TRIAL にモデルを切り替えます。
 タコメータ画面に戻るので、再度モデル選択画面を表示し、再度使用したいモデルをタップ②して、モデルを切り替えてください。
 これでバージョンアップされたプリセットマップが使えるようになります。