



## Zスタイル シリンダーヘッドカバーキット 取扱説明書

商品番号：01 18 0036  
適応車種：Monkey (FI)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ～ 特 徴 ～

キャブレター車の12Vモンキー・ゴリラのシリンダーヘッドをモチーフにデザインされたヘッドカバーです。シリンダーに合わせてフィンを配置していますので取り付けるだけでエンジン全体の印象が大きく変わります。ノーマルヘッド、R-Stageヘッド共に対応しています。ローハイトヘッドカバーボルト(01 18 0037)との同時使用も可能です。モンキーにご使用の場合は当社製タペットキャップ用ブリーザーパイプキット(09 06 01、09 06 0111)の取り付けが可能です。当社製オイルキャッチタンクと併せてご使用下さい。

### ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。リペアパーツに付きましては、商品番号及びリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたら、お買い求め販売店にお問い合わせ下さい。バルブクリアランスの調整はシリンダーヘッドカバーを取り外して行って下さい。タペットアジャスティングホールキャップを取り外しても、バルブクリアランスの調整は出来ません。

**注意** この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・パッキン類は、新品部品に交換する事を推奨します。また、再使用する部品については、よく点検し、摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

**警告** この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～



番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	シリンダーヘッドカバー	1	1 2 3 1 1 G B J T 0 1	1
2	タペットアジャスティングホールキャップ(リング付)	2	0 9 0 6 0 1 2 1	2

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

## ～取り付け要領～


- ・シリンダーヘッドカバーにタペットアジャスティングホールキャップを取り付ける。  
締付けトルク：12 N・m (1.2 kgf・m)




- ・ボルト2本を外しフロントフェンダーを取り外す。



- ・ヘッドカバーボルト2本を外しノーマルのヘッドカバーを取り外す。オイルが少量こぼれるので注意。  
ヘッドカバーガスケットは新品交換を推奨します。



- ・ヘッドカバーを取り付ける。  
マウンティングラバーは“UP”マークをボルトのフランジ側に向けて取り付ける。  
締付けトルク：12 N・m (1.2 kgf・m)



- ・フロントフェンダーを取り付ける。  
締付けトルク：12 N・m (1.2 kgf・m)
- ・エンジンを始動させ、オイル漏れが無いか必ず確認する。