

# ストリームラインLEDウィンカーキット 取扱説明書

製品番号 05-08-0407

適応車種 汎用 (DC12V車)

※M8穴で、取付部厚み12mm以下のマウントに対応。  
※弊社製ワイドレンジフラッシャーリレー  
(品番:05-05-0083)を取り付けできる車両。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
- ◎当商品はウィンカー点滅用として開発されておりますので、常時点灯用途には使用しないで下さい。過熱によりLED素子の寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。
- ◎当商品を取り付ける際には、高温になる場所への取り付けはしないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化およびLED素子の寿命に悪影響を及ぼす原因になります。
- ◎当商品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎当商品をご使用になる際には、別売のワイドレンジフラッシャーリレー(製品番号:05-08-0083)が必要となります。  
ワイドレンジフラッシャーリレーを取り付けしないでご使用になられますと、点滅回数が増え、道路運送車両法の保安基準に違反します。但し、弊社製のワイドレンジフラッシャーリレーを取り付けできない車両がありますので、その様な車両に対して適合できるかどうか弊社では分かりかねます。
- ◎当商品は電源極性の指定があります。赤コードにはDC12V(+)、黒コードにはDC12V(-)を接続して下さい。極性を逆に接続すると発光しません。また、6V車や24V車、AC(交流)灯火車両にはご使用頂けません。
- ◎不明な点がございましたらお問い合わせいただいた販売店にお問い合わせ下さい。

## ～特徴～

- 高品質なアルミボディとラバーマウントにより、耐久性と耐振性の両立を実現しました。
- 高輝度LEDを5灯内蔵しており、被視認性に優れます。
- 消費電力は1灯あたり約1W(12.0V時)と、一般的な白熱球ウィンカーより大幅に削減する事ができます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。  
密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。  
近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。(火災につながる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。  
(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。  
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。  
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>  
お問い合わせ専用ダイヤル: 0721-25-8857

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
- ◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて頂きます。ただし交換工賃等の一切の費用は対象となりません。  
正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。  
なお、レース等でご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。あらかじめご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## 製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	LEDウィンカー COMP.	2	
2	ブレンワッシャ 8MM 8 × 17 × 1.5	2	00-00-0459(8枚入) (注1)
3	六角ナット 8MM	2	00-00-0230(10個入) (注2)

(注1) 商品付属のワッシャよりも、リペア品は外径が1mm程度大きくなっています。

(注2) 商品付属のナットはステンレス製ですが、リペア品はスチール製ユニクロメッキとなっています。

■取り付け要領 ※細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

1. ノーマルのウィンカーを取り外して下さい。この時右側、左側の配線を確認しておいて下さい。
2. 車両に合わせ、別売のワイドレンジフラッシャーリレーに交換して下さい。
3. ウィンカー本体が地面に対して水平になる様に、付属のワッシャ、ナットで取り付けます。
4. 配線を元と同じ様に接続します。+(プラス):赤 -(マイナス):黒
5. 風通しの良い場所でエンジンを始動し、左右のウィンカーが正常に作動するかを確認します。  
正常に作動しない場合は、コードの接続不良等が考えられますので再度確認をして下さい。

## 注意

当商品は電源極性の指定があります。赤コードにはDC12V(+)、黒コードにはDC12V(-)を接続して下さい。  
極性を逆に接続すると発光しません。

