

チェーンガード 取扱説明書

商品番号: 06 03 0007

車種 : Cub50・70

: リトルカブ 弊社製アルミスイングアーム: C L 5 0 取り付け車両専用

:ベンリー505

Cub50(AA04)除く

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。 取り付けに際しては、下記をよくお読み頂き正しく取り付けて使用して下さい。 製品の不透明な点、お気付きの点が有りましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は弊社製アルミスイングアーム(06 03 0125/06 03 0126)専用です。

↑↑ 注意 | この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。 (火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。

(部品の破損、ケガの原因となります。)

・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。

(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。 (ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。 (事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。

(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商品内容~



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	チェーンガード	1	06 03 0006	1
2	フランジボタンヘッドスクリュー 6×8	1	00 00 0479	2
3	ステーCOMP.	1	40515 065 T00	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、 受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて ご注文下さいます様お願い致します。

~取 り 付 け 要 領~

- 1.車両を安定させます。
- 2. 左側のリアショックアブソーバーを取り外します。



3.アルミスイングアームのサービスホールに取り付けられているボタン ヘッドスクリュー2本を外し、キット内のステーCOMP.を取り外し たボタヘッドスクリューを用いて取り付け規定トルクまで締め付けま 6.取り外したリアショックを取り付け、規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。


トルク: 4N·m(0.4kgf·m)



4.キット内のフランジボタンヘッドスクリューを用いてチェーンガード をスイングアームに取り付けます。



┃ 5 . 図の様にリアショックアブソーバーを取り付けます。



▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク:27N・m(2.7kgf・m)





. フランジボタンヘッドスクリューを規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 5 N·m (0.5 kgf·m)



株式会社 SPECIAL PARTS 🔰

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0 7 2 1 - 2 5 - 1 3 5 7 FAX 0 7 2 1 - 2 4 - 5 0 5 9 お問い合わせ専用ダイヤル $0\ 7\ 2\ 1$ $2\ 5$ $8\ 8\ 5\ 7$ URL http://www.takegawa.co.jp