

# リアディスクローター（ウェーブ形状）取扱説明書

製品番号 06-08-0164

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。

取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店に  
ご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。  
予めご了承下さい。

適応車種	GROM	(JC61-1000001 ~ 1299999) (JC61-1300001 ~) (JC75-1000001 ~) (JC92-1000001 ~)
	MSX125	
	MSX125SF	
	MSX GROM	(MLHJC92)
	モンキー 125	(JB02-1000001 ~) (JB03-1000001 ~) (JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル	(MLHJB02) (MLHJB03)
	ダックス 125	(JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
- 取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要となる工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎新品のディスク、ブレーキパッド装着後はブレーキの効きが悪い状態です。当たりが出るまでブレーキの効きに十分注意しながら走行を行って下さい。
- ◎新品状態でのハードブレーキ操作を行わないで下さい。最初は軽いブレーキ操作で徐々にブレーキディスクに当たりを付け、一旦ブレーキ温度を冷めます。ディスクローターとブレーキパッドが完全に当たりが付くまでこの操作を行って下さい。
- 又、ブレーキは冷えている場合効きが悪い状態で、ある一定の温度に上がらないと安定した制動力を発揮しません。十分注意してご使用下さい。
- ◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。

## ～特徴～

- ウェーブ形状を採用する事によりブレーキパッドに付着したダストや水滴を掻き出す効果が制動力が増大します。
- ノーマルのディスクローターと交換するだけで使用出来、キャリパーの変更が必要無くお手軽にお楽しみ頂けます。

**▲ 注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
(部品の脱落の原因となります。)

**▲ 警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ブレーキディスクローター及びブレーキパッドに油脂類を付着させない事。万一、付着した場合はパッドは交換し、ディスクローターは脱脂する事。
- 損傷部品が見つかればその部品は必ず新品と交換する事。

- 性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さい様お願い致します。

## 製品内容



部品名	個数
ディスクローター	1

株式会社 スペシャルパーツ **武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

※モンキー 125 への取り付け要領を記載

しています。

※GROMへの取り付けの場合も基本的な要領、  
締め付けトルクは同じです。

○リアアクスルナットを緩めます。

ジャッキなどで車体を支え、リアホイールを浮かせます。

ドライブチェーンアジャストボルトを緩め、  
リアホイールを前方に押し出し、ドライブ  
チェーンの遊びを最大にし、リアアクスルナット  
を取り外します。

ドリブンスプロケットからドライブチェーン  
を外し、リアアクスルを取り外す。

ブレーキキャリパー / ブラケットをスイング  
アームから外し、リアホイール、サイドカラー  
を取り外します。

▲ 注意 : ホイールを取り外した後、ブレーキ  
ペダルを操作しない事。



○ドリブンスプロケット、ドリブンフランジを  
取り外します。

▲ 注意 : ハブダンパーを紛失しない様にして  
下さい。



○ブレーキディスクを取り外します。



○レーザーマーキングがある面を上に向けて  
リアディスクローターをホイールに取り付け、  
ブレーキディスクソケットボルトを規定トルク  
で締め付けます。

▲ 警告 : 取り付け前に必ずディスクローターを  
脱脂する事。

ディスクボルトを再使用する場合、  
ネジロック剤の塗布をお願いします。

推奨ネジロック剤 : ロックタイト 241

▲ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。

ブレーキディスクソケットボルト

トルク : 42N・m (4.3kgf・m)

○ドリブンスプロケット、ドリブンフランジを  
取り付けます。

▲ 注意 : ハブダンパーが所定の位置に取り付け  
られているか確認して下さい。



○ブレーキキャリパー / ブラケットの溝部が  
スイングアームのボスと合っている事を確認  
します。

サイドカラーを取り付けます。

ブレーキパッド間にブレーキディスクを  
合わせて、リアホイールをスイングアームに  
セットします。

ドライブチェーンをドリブンスプロケットに  
取り付けます。

アクスルの転動面にグリスを薄く塗布します。  
左側から、チェーンアジャストプレート、  
スイングアーム、リアホイールを通して  
リアアクスルを取り付けます。

アクスルナットを取り付けます。

ドライブチェーンの遊びを調整します。



○アクスルナットを規定トルクで締め付けます。

▲ 注意 : 必ず規定トルクを守る事。

リアアクスル

トルク : 59N・m (6.0kgf・m)



○各部の締め付けを再度確認し、安全な場所で  
ブレーキの作動を確認します。

▲ 警告 : 走行前に必ず試運転は行って下さい。

○この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。

