

# リアディスクローター（ウェーブ形状）取扱説明書

製品番号 06-08-0302

適応車種 CT125 (JA55-1000001 ~ )  
(JA65-1000001 ~ )

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。  
取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちでない場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎新品のディスク、ブレーキパッド装着後はブレーキの効きが悪い状態です。当たりが出るまでブレーキの効きに十分注意しながら走行を行って下さい。
- ◎新品状態でのハードブレーキ操作を行わないで下さい。最初は軽いブレーキ操作で徐々にブレーキディスクに当たりを付け、一旦ブレーキ温度を冷まします。ディスクローターとブレーキパッドが完全に当たりが付くまでこの操作を行って下さい。  
又、ブレーキは冷えている場合効きが悪い状態で、ある一定の温度に上がらないと安定した制動力を発揮しません。十分注意してご使用下さい。
- ◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。

## ～特徴～

- ウェーブ形状を採用する事によりブレーキパッドに付着したダストや水滴を掻き出す効果や制動力が増大します。
- ノーマルのディスクローターと交換するだけで使用出来、キャリアーの変更が必要無くお手軽にお楽しみ頂けます。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ブレーキディスクローター及びブレーキパッドに油脂類を付着させない事。万一、付着した場合はパッドは交換し、ディスクローターは脱脂する事。
- 損傷部品が見つければその部品は必ず新品と交換する事。

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容



部品名	個数
ディスクローター	1

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○リアアクスルナットを緩めます。  
ジャッキなどで車体を支え、リアホイールを浮かせます。  
ドライブチェーンアジャストナットを緩め、リアホイールを前方に押し出し、ドライブチェーンの遊びを最大にし、リアアクスルナットを取り外します。  
ドリブンスプロケットからドライブチェーンを外し、リアアクスルを取り外す。  
ブレーキキャリパー / ブラケットをスイングアームから外し、リアホイール、サイドカラーを取り外します。

⚠ 注意：ホイールを取り外した後、ブレーキペダルを操作をしない事。



○ドリブンスプロケット、ドリブンフランジ、カラーが脱落しない様になります。

⚠ 注意：ハブダンパーを紛失しない様にして下さい。



○ブレーキディスクを取り外します。



○レーザーマーキングがある面を外側に向けてリアディスクローターをホイールに取り付け、ブレーキディスクソケットボルトを規定トルクで締め付けます。

⚠ 警告：取り付け前に必ずディスクローターを脱脂する事。  
ディスクボルトを再使用する場合、ネジロック剤の塗布をお願いします。  
推奨ネジロック剤：ロックタイト 241  
⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
ブレーキディスクソケットボルト  
トルク：42N・m (4.3kgf・m)

○ブレーキキャリパー / ブラケットの溝部がスイングアームのボスと合っている事を確認します。  
サイドカラー左右を確認し、ブレーキパッド間にブレーキディスクを合わせて、リアホイールをスイングアームにセットします。  
ドライブチェーンをドリブンスプロケットに取り付けます。  
アクスルの転動面にグリスを薄く塗布します。  
左側から、スイングアームサイドプレート、スイングアーム、リアホイール、スイングアームサイドプレートを通してリアアクスルを取り付けます。  
ワッシャ、アクスルナットを取り付けます。  
ドライブチェーンの遊びを調整します。



○アクスルナットを規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。  
リアアクスル  
トルク：59N・m (6.0kgf・m)



○各部の締め付けを再度確認し、安全な場所でブレーキの作動を確認します。

⚠ 警告：走行前に必ず試運転は行って下さい。

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。  
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。

