

ラジエターコアガード 取扱説明書

製品番号 07-07-0008

適応車種	シグナスグリファス (BKG1 ~ BKG6)
条件付適応車種	※ NMAX125 (BUG1)

※シグナスグリファス用純正ラジエターガード (B8R-E2467-00) が必要になります。

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種の純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に行って下さい。

◎当製品は純正ラジエターガードとの同時装着が必要になります。純正ラジエターガードを取り外した場合、当製品は取り付け出来ません。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○純正のラジエターガードの上に装着するドレスアップパーツです。シャープなデザインをアルミ材で削り出す事で、ソリッド感を強調しています。

表面にはシルバーアルマイトを施す事でラジエターを美しく演出します。

○ラジエターの冷却効率を考慮し、ガード形状に複数の穴を設けています。

○SP 武川の掘り込み加工ロゴ入り。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ラジエーターコアガード	1	
2	カラー 1 (32.5mm)	1	00-07-0243
3	カラー 2 (56mm)	1	00-07-0244
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x55	1	00-00-0847 (4 ケ入り)
5	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x80	1	00-00-0848 (4 ケ入り)
6	ラバープレート	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。


※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○平坦で足場のしっかりした場所でセンタースタンドを使用し車両を安定させます。

○純正ラジエーターガードを留めている下側のボルト2本を取り外し、②カラー1と③カラー2を外したボルトの穴に入れます。



○①ラジエーターコアガードを純正ラジエーターガードにあてがいながら、写真を参考に⑥ラバープレートをカットし、①ラジエーターコアガードに貼り付けます。車両の個体差により、2枚重ねて貼り付ける場合もあります。純正ラジエーターガードと①ラジエーターコアガードの間に隙間がない様に確認しながら、⑥ラバープレートをご使用下さい。



○①ラジエーターコアガードを④ボタンヘッドソケットスクリュー 6x55 と⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 6x80 を使用し、規定トルクにて締め付けます。この時、左側の取り付け部の干渉に注意しながら、取り付けを行って下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：8N・m (0.8kgf・m)



◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

