



インジケータランプホルダー 取扱説明書

商品番号：09-01-0081	48メーター用
：09-01-0082	55メーター用
：09-01-0083	61メーター用
：09-01-0084	64メーター用
：09-01-0085	65メーター用
適応車種：12V車両専用	
：メーター径、	48mm、55mm、61mm、
	64mm、65mmに取り付け可能

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品のインジケータランプは、12V専用です。6V車両に取り付けますと、点灯確認出来ない場合があります。

⚠ 注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・LEDインジケータランプの配線接続は、各車両の取扱説明書又は、サービスマニュアル等で確認し、正しく行って下さい。（LEDインジケータランプの破損の原因となります。）

⚠ 警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商品内容～



番号	商品内容	数量
1	ホルダー	1
2	LEDインジケータランプ(オレンジ)	1
3	LEDインジケータランプ(グリーン)	1
4	LEDインジケータランプ(ブルー)	1
5	エレクトロタップ	6
6	止ネジ	1
7	Lレンチ	1

～取り付け要領～

- ホルダーに、インジケータランプをはめ込み、付属のナットにて固定して下さい。
- メーターにホルダーをはめ込み、止ネジにて固定して下さい。
注意：締めすぎますとメーターの変形、ネジの破損する場合があります。
- 各インジケータランプの配線を接続して下さい。
端子形状が合わない場合は、端子をニッパー等で切断し、エレクトロタップにて接続して下さい。
赤：プラス 黒：マイナス
注意：プラス、マイナスを間違えますと、ランプが点灯しません。
- メインスイッチをONにする、若しくは風通しのよい場所でエンジンを始動し、ランプが正常に作動するか確認して下さい。
正常に作動しない場合は、抵抗の破損、コードの接続不良等が考えられますので再度確認をして下さい。
⚠警告：必ず換気の良い場所でエンジンの始動を行って下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>