

ナックルガード 取扱説明書

(弊社製ハイドロコンバージョンキット装着車用)

製品番号	09-11-0346 (ブラック)
	09-11-0357 (スモーク)
	09-11-0370 (マットブラック)

適応車種	クロスカブ 110 (JA60-1000001 ~)
	ダックス 125 (JB04-1000001 ~)
	(JB06-1000001 ~)
	GT125 (JA65-1000001 ~)
	(JA55-1000001 ~)
	モンキー 125 (JB02-1000001 ~)
	モンキー 125 (MLHJB02)
	GROM (JC61-1000001 ~)
適応条件	(JC75-1000001 ~)
	MSX (MLHJC61)
	MSX125SF (MLHJC75)
	SP 武川製クラッチマスターシリンダー
	: (02-02-2103 又は 02-02-2107) 装着車
	ブレーキマスターシリンダー: 純正品装着車

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

◎アルマイト製品及び樹脂 (ABS) 製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎ナックルガードが汚れた際は、大量に水をかけながら、柔らかい布かスポンジで拭いて下さい。(小キズが付く原因になります。)

～特 徴～

○ナックルガードを保持する為のステーをミラーアダプターから取り出す事で SP 武川製クラッチマスターシリンダーと同時装着が可能になる他、ステアリングパイプのストレート部にスペースを生み出す事が出来ます。

○ナックルガードを装着する事で、林道走行などでの小枝等から手元を守る事が出来き、風防効果もある上、ナックルガード部にはアルミフレームが混入しているので通常の ABS 樹脂の製品に比べ強度を高める事が可能になりました。

○装着する事でステアリング周りの雰囲気を一変し、よりトレッキングイメージを高める事が出来ます。

○ナックルガードのステー部は、スチール材を採用する事で振動が多いカスタム車両での防振性に優れています。

○SP 武川製マスターシリンダーガード、アルミビレットレパーと同時装着可能。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

■ナックルガードに直射日光が当たらないように駐車して下さい。(ナックルガードの反射で日光が収斂し、車両や周りにある物を傷める恐れがあります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。


なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。


株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



※①、②に記載の正面とは、車両を正面から見た場合を表しています。



番号	部 品 名	個数
1	ナックルガード（正面左）（ブラック・マットブラック）	1
	ナックルガード（正面左）（スモーク）	
2	ナックルガード（正面右）（ブラック・マットブラック）	1
	ナックルガード（正面右）（スモーク）	
3	ステーセット（ナックルガード用）09-11-0347	1

※各製品の構成内容及び補修品情報は各製品に付属の取扱説明書に記載しています。

※①、②に記載の正面とは、車両を正面から見た場合を表しています。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○各キットの構成品を確認し、水平で安全な場所に車両を安定させ、取り付け作業を行って下さい。

○③ステーセット（09-11-0347）の取り付け要領に従い、取り付け作業を行います。

▲注意：①、②ナックルガードを取り付ける際、左右のガード形状をお確かめ下さい。
左右で形状が異なり、左右を間違えて取り付けると破損します。
ガードの形状は製品構成にてご確認ください。

○装着後、①、②ナックルガード左右共にブレーキレバーに干渉していない事を確認します。

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードご確認ください。

