

XR50/100 モタード マッドガード 取扱説明書

商品番号 車種

XR50モタード : **09-09-1801** XR100モタード: 09-09-1802

この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

このリヤマッドガードは、STDエアークリーナーケースを、取り外した場合必要となるマッドガードです。

取り付けに際しては、下記をよくお読みいただき正しく取り付け使用下さい。

商品につき不透明な店、お気付きの点が有りましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

⚠ 注意 | 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は 交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の 費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

1

~ 商 品 内 容~




09-09-1801

(50用)

09-09-1802 (100用)





番号	部品名	個数
1	マッドガード(アルミ)	1
2	マッドガード(PP)	1
3	ファスナー	3
4	タイラップ 150mm	9

~取 り 付 け 要 領~

ム右側から通しスプリングを元通りブレーキペダルに取り付けて下さ 合わせタイラップで固定します。






2.マッドガード(アルミ)を上下裏表に注意してフレームに合わせ、 キット内のタイラップで、マッドガード (アルミ)をフレームに固定 します。





3.マッドガード(PP)にファスナーを取り付けて、マッドガード (アルミ)の穴に差し込みファスナーのツマミを押し込みます。 2枚のマッドガードがしっかりと固定されている事を確認して下さい。



<フレーム後方より見た図> マッドガード(PP)の裏表に注意して下さい。





5. 各タイラップが、ガタ付きのない様がっちりと固定されている事を 確認しタイラップの先をニッパ等でカットして下さい。

SPECIAL PARTS TAKE COMMA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0 7 2 1 - 2 5 - 1 3 5 7

FAX 0721-24-5059

URL http://www.takegawa.co.jp