



ヘルメットホルダーキット 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになってご理解の上ご使用下さいませようお願い致します。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品番号	ベース	ホルダー
08 01 0104	シルバー	ブラック
08 01 0105	シルバー	メッキ
08 01 0106	ブラック	ブラック
08 01 0107	ブラック	メッキ

適応車種及びフレーム番号
シグナスX (FI): XC125 SE12J

～特徴～


- ・コンビニフックとしての機能を損なう事無く、ヘルメットホルダーを取り付ける事が出来ます。
- ・ベース部はアルミ合金削り出し、アルマイト仕上げ(シルバー、ブラック)
- ・ヘルメットホルダーは、黒塗装、メッキの2種類。
- ・エアロ付きヘルメットなど、メットインスペースに入れる事が出来ないヘルメットに最適です。

～注意事項～

- ・ヘルメットホルダーは鍵付きですが、ヘルメットの盗難を確実に防止するという製品ではありません

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。



注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)



警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)
- ・ヘルメットホルダーにヘルメットを取り付けたまま走行しないで下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

～商品内容～



番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	ヘルメットホルダーASSY.(鍵2個付)	1	00 08 0005 (ブラック) 00 08 0006 (メッキ)	1SET
2	フックCOMP.	1	81120 5MR T10 (シルバー) 81120 5MR T20 (ブラック)	1
3	フラットスクリュー 6×5.5	1	00 00 0522	3

リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。

～取り付け要領～

純正のコンビニフックを取り外します。



ヘルメットホルダーの出っ張りを フックの穴に合うように取り付けます。



フックの周り止め位置を確認し、写真のように車体にフラットスクリューで取り付けます。
ネジロック剤を塗布して下さい

△注意:必ず規定トルクを守る事。
トルク: 1.0 N・m (1.0 kgf・m)



株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>