

バックレストキット 取扱説明書

製品番号 09-11-0342

適応車種	スーパーカブ 110 (JA44-1000001 ~)
	(JA59-1000001 ~)
	クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)
	(JA60-1000001 ~)
スーパーカブ 50 (AA09-1000001 ~)	
クロスカブ 50 (AA06-1000001 ~)	

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

◎当製品は上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意ください。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせは、ご遠慮下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎車両の個体差により、取り付けしにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り取り付けを行って下さい。

◎お手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。パッドの劣化や、塗装剥がれの恐れがあります。キズが入った場合は、タッチアップして下さい。そのままの状態ですとサビの原因になります。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は 認証工場等の車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎パッド表皮は経年劣化により、色褪せ等発生する場合がございますので、予めご了承下さい。

◎パッド / 表皮カバーのタップ位置がズれている物がありましたら、タップ位置がセンターにくるように表皮カバーを調整して下さい。

◎詳しくは、弊社総合カタログ又はWEB カタログにてご確認ください。

<http://www.takegawa.co.jp>

～特徴～

○実用性と車両のスタイルアップを図りデザインされた、スーパーカブ 50, 110 / クロスカブ 50, 110 専用のバックレストキットです。

○乗車時にライダーの腰部をしっかりサポート。乗車姿勢を保持する為、安定性と快適性の向上、疲労軽減に役立ちます。

○表面処理は、高強度の焼付ブラック塗装と化研ブラックアルマイト。ブラックに統一する事により、全ての車両にマッチします。

○弊社製クッションシートカバー、エアフローカバー、ピリオンシートとの同時装着が可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶつたりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	バックレスト ASSY.	1	
2	ブラケット B	1	
3	クランプ A	2	
4	パッド	1	
5	フランジボタンヘッドスクリュー 6x10	2	00-00-0971 (4 ケ入り)
6	ソケットキャップスクリュー 5x10	4	00-00-0752 (5 ケ入り)
7	ワッシャ 8mm	2	00-00-0252 (6 ケ入り)
8	ボタンヘッドスクリュー 8x16	2	00-00-0249 (4 ケ入り)
9	低頭 6 角穴付ボルト M8x20	2	00-00-0986 (2 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ
お願い致します。


※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○車両を安定させた状態で作業を行って下さい。

○純正サービスマニュアルに従い、リアキャリアアMountボルトを取り外し、リアクッションアッパMountナットを緩め、リアキャリアを取り外します。




○取り外したリアキャリアに①バックレスト ASSY. と②ブラケット B を
⑧ボタンヘッドスクリュー 8x16、⑨低頭 6 角穴付ボルト M8x20、
⑦ワッシャ 8mm を使用し仮付けをします。
(この時①、②は調整が可能なレベルの仮付け状態にしておきます。)



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○①バックレスト ASSY. のホルダー部とリアキャリアのパイプ部を当てた（接触させる状態）状態で、③クランプ A と①バックレスト ASSY. のホルダー部との隙間を上下同じ位にセットし、⑥ソケットキャップ スクリュー 5x10 を用いて取り付け締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 5x10
トルク：5N・m (0.5kgf・m)




○仮締していた各ボルトを規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
⑧ボタンヘッドスクリュー 8x16
トルク：20N・m (2.0kgf・m)
⑨低頭 6 角穴付ボルト M8x20
トルク：16N・m (1.6kgf・m)


○①バックレスト ASSY.、②ブラケット B、③クランプ A を取り付け、リアキャリアを車体に取り付け、リアキャリアマウントボルトを締め付け後、リアクッションアップマウントナットを締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
リアキャリアマウントボルト
トルク：27N・m (2.7kgf・m)
リアクッションアップマウントナット
トルク：29N・m (3.0kgf・m)



○①バックレスト ASSY. に⑤フランジボタンヘッドスクリュー 6x10 を使用し、④パッドを取り付けます。
パッドの向きに注意して下さい。
※必ずジッパーが下側になる様に取り付けて下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボタンヘッドスクリュー 6x10
トルク：8N・m (0.8kgf・m)



○パッド / 表皮カバーのタップ位置がズれているものが御座いましたら、タップ位置がセンターになるように、表皮カバーを移動させて下さい。
※表皮カバーを強く引っ張ったりしないで下さい。破損や亀裂の原因になります。



◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

